

# QC-200E

MANUALE D'USO

**QuickClocks Ltd**  
**+44 1252 517 123**  
[sales@quickclocks.co.uk](mailto:sales@quickclocks.co.uk)  
[www.quickclocks.co.uk](http://www.quickclocks.co.uk)

## INDICE

Impostazione dell'anno.....	2
Impostazione della data.....	2
Impostazione dell'ora.....	2
Impostazione dell'ora di cambiamento del giorno.....	3
Impostazione della posizione di stampa.....	3
Impostazione della funzione di riconoscimento automatico del lato del cartellino.....	4
Impostazione della modalità dell'ora (12/24hr).....	4
Impostazione del formato del cartellino.....	4
Impostazione della data finale del periodo di paga.....	5
Impostazione dell'ora legale.....	5
Impostazione del formato di stampa.....	6
Impostazione del colore di stampa.....	6
Impostazione del segnale musicale.....	7
Impostazione dello spostamento di colonna automatico.....	7
Informazioni importanti.....	8
Descrizione dettagliata .....	8

**Aprire il coperchio e muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni.**

### 1. IMPOSTAZIONE DELL'ANNO

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **01**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per impostare l'anno.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare l'anno corrente.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **02**.
- (5) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



### 2. IMPOSTAZIONE DELLA DATA

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **02**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per impostare la data.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare il mese corrente.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare il giorno corrente.
- (6) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **03**.
- (7) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



### 3. IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **03**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per impostare l'ora.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora corretta.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare il minuto corretto.
- (6) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **04**.
- (7) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



#### 4. IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI CAMBIAMENTO DEL GIORNO

\*Questa è l'ora in cui l'orologio passerà al giorno successivo e quindi stamperà sulla linea successiva del cartellino.

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **04**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per impostare l'ora.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora corretta.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare il minuto corretto.
- (6) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **05**.
- (7) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



#### 5. IMPOSTAZIONE DELLA POSIZIONE DI STAMPA

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **05**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare la posizione di stampa desiderata verticalmente. I numeri vanno da **00** a **15**.

**NOTA:** **00** stamperà nella posizione più alta.  
**15** stamperà nella posizione più bassa.

- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare la posizione di stampa desiderata orizzontalmente. I numeri vanno da **00** a **30**.

**NOTA:** **00** stamperà nella posizione più a sinistra.  
**30** stamperà nella posizione più a destra.



- (6) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (7) Premere i tasti +/- per selezionare la dimensione di stampa desiderata. I numeri vanno da **00** and **07**. L'impostazione predefinita è **03**.

**NOTA:** **00** stamperà la dimensione più piccola.  
**07** stamperà la dimensione più grande.

- (8) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **06**.
- (9) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.

## 6. IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO PER I CARTELLINI MENSILI

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **06**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare **00** o **01**.

**SUGGERIMENTO:** l'impostazione **00** fa sì che la macchina riconosca automaticamente il lato del cartellino.

**01** annulla il riconoscimento automatico del lato del cartellino.

- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **07**.
- (5) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



## 7. IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ DELL'ORA (12/24HR)

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **07**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare il formato **12** ore o **24** ore.

**NOTA:** Il formato **12** ore mostrerebbe 3.30pm come 3.30.  
Il formato **24** ore mostrerebbe 3.30pm come 15.30.

- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **08**.
- (5) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



## 8. IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DEL CARTELLINO

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **08**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare **00** o **01**.

**SUGGERIMENTO:**

**00** è quando la prima riga sul cartellino è vuota (standard).

**01** è quando la sedicesima riga sul cartellino è vuota.

- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione e il numero passerà all'impostazione **09**.
- (5) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



## 9. IMPOSTAZIONE DELLA DATA FINALE DEL PERIODO DI PAGA

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **09**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare la paga **00** (mensile) o **01** (settimanale).
- (4) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (5) Se viene scelto **01** (paga settimanale) si dovrà selezionare l'**ultimo** giorno della settimana lavorativa e premere **ENTER**. Per esempio se si sceglie mercoledì, giovedì dovrà essere l'inizio della settimana lavorativa.
- (6) Una volta confermata l'impostazione, il numero dell'impostazione diventerà **10**.
- (7) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



## 10. IMPOSTAZIONE DELL'ORA LEGALE

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **10**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare il mese iniziale seguito dal tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (4) Premere i tasti +/- per selezionare il giorno iniziale seguito dal tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora iniziale seguita dal tasto **ENTER** per confermare l'impostazione .
- (6) Ora la macchina passerà al secondo cambio d'ora dell'anno.
- (7) Premere i tasti +/- per selezionare il mese finale seguito dal tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (8) Premere i tasti +/- per selezionare il giorno finale seguito dal tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (9) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora finale seguita dal tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (10) Una volta confermata l'impostazione, il numero dell'impostazione diventerà **11**.
- (11) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



## 11. IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI STAMPA

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni. Premere i tasti +/- per scegliere l'impostazione numero **11**.
- (2) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (3) Scegliere **00** per 1/60esimo (minuti normali) o **01** per 1/100esimo di un'ora di stampa.

**NOTA: 00** stamperà 08:30am come 08:30

**01** stamperà 08:30am come 08:50 (ovvero 8,5 o 8 ore e mezza)

- (4) Premere il tasto **ENTER** per inserire l'impostazione.
- (5) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione.



## 12. IMPOSTAZIONE DEL COLORE DI STAMPA

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni.
- (2) Premere il tasto **COLOUR** e poi il tasto **ENTER**.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora desiderata per il primo cambio di colore.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare il minuto desiderato.
- (6) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (7) Usare i tasti +/- per selezionare **01** per stampare in nero o **02** per stampare in rosso.
- (8) Adesso si vedranno evidenziati individualmente i giorni della settimana. Questo permette di selezionare ogni giorno e selezionare se si vuole il cambio di colore quel giorno o no. Usando i tasti +/- si può cambiare il giorno della settimana che è evidenziato e poi premendo il tasto **COLOUR** si cambierà quel giorno su on o off. Se per sbaglio si disattiva il cambio di colore su un giorno in particolare – basta premere di nuovo il tasto **COLOUR** e verrà attivato.
- (9) Premere il tasto **ENTER** quando si è soddisfatti delle impostazioni scelte.
- (10) Il numero delle impostazioni ora dovrebbe passare a **02**. Questa è l'impostazione per il prossimo cambio di colore e si possono seguire le istruzioni qua sopra per impostarlo. ***Ci sono massimo otto cambi di colore disponibili.***
- (11) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione/le impostazioni.



### 13. IMPOSTAZIONE DEL SEGNALE MUSICALE

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni.
- (2) Premere il tasto **MUSIC** e poi il tasto **ENTER**.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora desiderata per il segnale musicale.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare il minuto desiderato.
- (6) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (7) Premere i tasti +/- per selezionare la durata richiesta del segnale musicale fino ad un massimo di 30 secondi. L'impostazione iniziale è 30 secondi.
- (8) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (9) Adesso si vedranno evidenziati individualmente i giorni della settimana. Questo permette di selezionare ogni giorno e selezionare se si vuole il segnale musicale quel giorno o no. Usando i tasti +/- si può cambiare il giorno della settimana che è evidenziato e poi premendo il tasto **MUSIC** si cambierà quel giorno su on o off. Se per sbaglio si disattiva il segnale musicale su un giorno in particolare – basta premere di nuovo il tasto **MUSIC** e verrà attivato.
- (10) Il numero delle impostazioni ora dovrebbe passare a 02. Questa è l'impostazione per il prossimo segnale musicale (se richiesto) e si possono seguire le istruzioni qua sopra per impostarlo. ***Ci sono massimo otto impostazioni di segnali musicali.***
- (11) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione/le impostazioni.



### 14. IMPOSTAZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI COLONNA AUTOMATICO

- (1) Muovere il tasto delle impostazioni a sinistra per inserire la modalità impostazioni.
- (2) Premere il tasto **COLUMN** e poi il tasto **ENTER**.
- (3) Premere i tasti +/- per selezionare l'ora desiderata per il cambio di colonna.
- (4) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (5) Premere i tasti +/- per selezionare il minuto desiderato.
- (6) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (7) Premere i tasti +/- per selezionare la colonna desiderata. Ci sono sei colonne disponibili, quindi si può scegliere da **01** a **06**. La seconda colonna sarebbe l'impostazione **02**.
- (8) Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.
- (9) Adesso si vedranno evidenziati individualmente i giorni della settimana. Questo permette di selezionare ogni giorno e selezionare se si vuole lo spostamento di colonna quel giorno o no. Usando i tasti +/- si può cambiare il giorno della settimana che è evidenziato e poi premendo il tasto **COLUMN** si cambierà quel giorno su on o off. Se per sbaglio si disattiva lo spostamento di colonna su un giorno in particolare – basta premere di nuovo il tasto **COLUMN** e verrà attivato.
- (10) Il numero delle impostazioni ora dovrebbe passare a **02**. Questa è l'impostazione per il prossimo spostamento di colonna (se richiesto) e si possono seguire le istruzioni qua sopra per impostarlo. ***Il numero massimo di spostamenti di colonna è otto.***
- (11) Muovere il tasto delle impostazioni a destra per completare l'impostazione/le impostazioni.





## INFORMAZIONI IMPORTANTI

**Annullare impostazioni** : Premere i tasti +/- per selezionare il numero dell'impostazione, poi premere contemporaneamente i tasti + e **ENTER** per tre secondi per annullare quella parte di impostazioni.

## DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Alimentazione per il funzionamento	14V
Ampere per il funzionamento	1.0 Amp
Dimensioni	18.5 x 11.5 x 21.5cm (L x W x A)
Peso	1.2Kg
Temperatura per il funzionamento	0°C ~ 40°C
Umidità per il funzionamento	10% ~ 80% RH
Dimensione del cartellino	85.4 x 186mm (W x L)